

BANCA HIPEREXTENSIE

7237IN




MANUALUL UTILIZATORULUI

DESEN DETALIAT



LISTA PIESE		
NUMAR	**DESCRIERE**	**CANTITATE**
1	SUPORT PRINCIPAL	1
2	SUPORT FRONTAL	1
3	SUPORT PERNA	1
4	SUPORT ROLE SPUMA	1
5	MANER STANGA	1
6	MANER DREAPTA	1
7	TUB SPUMA	1
8	STABILIZATOR BAZA JOS	2
9	PLACA ARMARE	1
10	PERNA	1
11	ROLA SPUMA	2
12	BOLT REGLARE	1
13	BUTON ASIGURARE	1
14	BOLT	1
15	SURUB M8*16 + SAIBA	2
16	SURUB M8*20 + SAIBA	2
17	SURUB M10*65 + DOUA SAIBE + PIULITA BLOCARE	4
18	SURUB M10*70 + DOUA SAIBE + PIULITA BLOCARE	2
19	SURUB M10*75 + DOUA SAIBE + PIULITA BLOCARE	1


INSTRUCTIUNI ASAMBLARE



1.Introduceti stabilizatorul de jos (8) in suportul principal (1) si fixati cu surub M8 * 16 + saiba (15) si surub M10 * 65 + doua saibe + piulita de blocare (17).

2.Introduceti stabilizatorul de jos (8) in suportul din fata (2) si fixati cu surub M8 * 16 + saiba (15) si surub M10 * 65 + doua saibe + piulita de blocare (17).


3. Atasati suportul fata(2) de suport principal(1) cu surub M10*75+doua saibe+piulita de blocare(19) si boltul(14).



4. Atasati suportul rolei spuma(4) de suportul principal(1) cu placa de intarire(9) si suruburi M10*70+saibe+piulite(18).
Nota: Exista doua seturi de gauri in suportul principal(1), care va permite sa atasati suportul rolei de spuma(4) la doua pozitii diferite. Incercati pozitia superioara prima.

5. Glisati o rola spuma(11) pe tubul de spumă(7). Introduceti celalalt capat al tubului spuma(7) prin gaura de sus a suportului rolei spuma(4). Glisati cealalta role spumă(11) peste capatul proeminental tubului spuma(7).
Nota: Exista doua gauri de ajustare in suportul pentru role spumă(4). Aceste gauri de ajustare permit utilizatorilor sa ajusteze pozitia rolelor de spumă(11). Incercati gaura de sus prima.

6. Introduceti suportul perna(3) in suport principal(1) si blocati in pozitie cu boltul(12). Pentru un plus de siguranta, infiletati butonul de siguranta(13) in partea dreapta a suportului principal(1).
Nota: Filetul boltului rapid(12) trebuie sa fie introdus in una din gaurile de ajustare in suportul pernei(3).Boltul rapid(12) si butonul de siguranta(13) trebuie sa fie insurubate bine pentru a se asigura ca suportul pernei(3) se va potrivi in siguranta,in suportul principal(1).



7. Atasati manerele stanga si dreapta(5, 6) la ambele parti ale suportului pernei(3), cu surub M10*65+doua saibe+piulita de blocare(17).


8. Atasati perna(10) la suportul pernei(3), cu surubM8*20+saiba(16).

REGLAREA PERNEI PE INALTIME

Pentru a regla pernape inaltime (10), slabiti dar nu scoateti butonul de fixare(13). Slabiti si trageti boltul rapid(12), glisati perna(10) in pozitia dorita, si fixati cu boltul rapid(12). Strangeti boltul rapid(12) s ibutonul de siguranta(13).


NOTA: Filetul boltul rapid(12) trebuie sa fie introdus in una din gaurile de ajustare in suportul pernei(3). Boltul rapid(12) si butonul de siguranta(13) trebuie sa fie insurubate bine pentru a se asigura ca suportul pernei(3) se va potrivi in siguranta, in suportul principal(1).

DEPOZITARE



1. Pentru a stoca aparatul, pur si simplu pastrati-l intr-un loc uscat si curat.
2. Folositi doi oameni pentru a muta aparatul. Ridicati de manerele stanga si dreapta(5, 6) si stabilizator spate(8).
3. Urmati procesul de mai jos pentru a plia banca asa cum este si ilustrat pentru o depozitare usoara.

a. Slabiti dar nu scoateti butonul de fixare(13). Slabiti si trageti boltul rapid(12), glisati perna(10) in pozitia cea mai joasa. Apoi blocati in pozitie prin strangerea boltului rapid(12) si asigurarea butonul(13).
b. Scoateti boltul(14) sa se plieze suportul fata(2). Pastrati boltul(14), in gaura din suportul principal(1).
c. Bancat rebuie sa arate ca in figura B de mai jos dupa pliere.



Distribuitor

SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : RO33918111 ; J20/1005/2014

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

web: www.insportline.ro I.P.04.02.15