



Banca forta VARIO

In 562

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

1. **Inserati baza din fata(3) in suportul frontal(2) fixati cu suruburi de plastic(17).**
2. **Atasati suportul frontal(2)la cadrul principal(1)cu suruburi M10*65+saibe+piulite(19).**
3. **Atasati tuburile (9)la suportul vertical (2) cu pilulite de plastic(16).**
4. **Inserati tubul de spuma(10) in gaura de pe suportul frontal(2).**
5. **Impingeti un roller de spuma(13)in fiecare parte a tubului de spuma(10)si tubul (9)**
6. **Atasati baza ajustabila (4) la baza principala(1) cu surub M10*60+saiba+piulita lock(21).**
7. **Atasati Suporturile tampon din spate(5)si suporturille tampon de la scaun(6)la cadrul principal(1) cu surub M10*140+saibe+piulite lock(18).**
8. **Treceti incuietoarea suportului ajustabil (7)prin cadrul principal(1)de dedesupt. Apoi atasati suportul ajustabil a pernitei spate(7)la suportii pernei de spate(5) cu surub M10*140+saibe+piulite lock(18) si tub de legatura(20). Insurubati inapoi suportul pernitei de spate (7)la cadrul principal(1)in locul cu varful diametru de 10)110(14).**
9. **Treceti incuietoarea suportului pernei de scaun(8) prin cadrul principal(1) de dedesupt. Apoi atasati suportul perinita ajustabilla a scaunului(8)la suporturile pernei scaunului(6) cu surub M10*140+saiba+piulita lock(18)si tub de legatura(20). Insurubati suportul ajustabil al scaunului(8) la cadrul principal(1)in locul cu varf cu diametrul de 10*110(14).**
10. **Atasati spatarul(11)la suportul pentru spatar(5) cu surub M6*40+saiba(22).**
11. **Atasati Perna de spate (12)la suportul pentru scaun(6) cu surub M6*40+saiba(22).**


11
5
22
20
1
18
12
21
6
14
15
18
8
13
4
7
14
10
19
2
16
13
9
17
3

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs : **……**
Model :……..
Vanzator :……
Cu factura/chitanta ……
Reparatiile se vor efectua la magazinul:……
Adresa: …….

Semnatura si stampila :…….

Cumparator :……...
Data cumpararii:……
Semnatura/stampila:……..

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare.
Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.
Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.
Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:
· Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
· Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
· Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
· Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
- cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
· Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.
8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.
9. Obiectul garantiei :
- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

*CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					

Distribuitor :

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara
CUI : 26389077 ; J20/21/2010
Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro
www.sport-mag.ro