



MANUAL DE UTILIZARE
IN 3652 Trotineta Worker Miami XXL



CUPRINS


INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
LISTA COMPONENTE.....	4
PLIERE SI DEPLIERE TROTINETA.....	5
DEPLIERE.....	5
PLIERE.....	5
MENTENANTA.....	5
CONDITII NECESARE PENTRU UTILIZARE SI MENTENANTA.....	6
NOTE IMPORTANTE.....	6

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza trotineta!

1. Verificati toate suruburile, rotile si manerele daca au vreo defectiune inainte de a utiliza trotineta.
2. Nu modificati acest produs in nici un fel.
3. Va recomandam sa purtati cască de protectie, genunchere si cotiere cand folositi trotineta. Este interzisa purtarea incaltimintei cu toc sau talpa alunecoasa. Evitati sa purtati ochelari de soare si casti.
4. Nu utilizati trotineta in locuri aglomerate, cu multi pietoni sau pe suprafete denivelate.
5. Asigurati-va ca aveti suficient spatiu de franare. Daca reduceti viteza prea brusc, exista riscul sa cadeti.
6. Este indicat sa tineti ambele maini pe ghidon in timpul utilizarii trotinetei. Micșorati viteza atunci cand virati sau nu va deplasati in linie dreapta, deoarece va puteti pierde echilibrul.
7. Greutatea utilizatorului nu trebuie sa depaseasca 85 kg.
8. Atentie la pietoni si la ceilalti participanti la trafic.
9. Nu folositi trotineta daca ati consumat alcool, ati luat medicamente sau substante ilegale.
10. Adaptati viteza la abilitatile dvs.

LISTA COMPONENTE






Nr.	Denumire	buc.
1	Tub in forma de T	1
2	Manere	2
3	Clema	1
4	Tub	1
5	Cadru principal	1
6	Furca fata	1
7	Bolt de blocare	1
8	Stift de fixare	1
9	Platforma	1
10	Surub	8
11	Furca spate	1
12	Surub	2
13	Saiba	2
14	Ax roata	2

15	Rulmenti	4
16	Roti	2
17	Frana	1
18	Suprafata anti alunecare	1
19	Capac in forma de U	1
20	Bolt cu eliberare rapida	1
21	Clema inferioara	1
22	Capac plastic	1


PLIERE SI DEPLIERE TROTINETA

Depliere



1. Desfaceti boltul cu eliberare rapida, ridicati usor trotineta in sus si fixati clema.
2. Pentru a deplia trotineta, trageți clema in sus si desfaceti tubul in pozitie verticala. Asigurati-va ca acesta este blocat.
3. Ajustati inaltimea tubului si apoi strangeti boltul cu eliberare rapida.
4. Inserati manerele si asigurati-va ca sunt bine fixate.

Pliere



1. Desfaceti manerele.
2. Desfaceti clema cu eliberare rapida de pe tub si impingeti tubul in jos.
3. Pentru a plia, trageți maneta in sus si pliați ghidonul. Asigurati-va ca totul este blocat in pozitia corespunzatoare.
4. Trotineta este acum pliata.

MENTENANTA

1. Verificati in mod regulat suruburile.
2. Acest produs poate fi curatat prin mijloace naturale, dar evitati folosirea detergentilor industriali.
3. Asezati trotineta intr-o incapere aerisita, feriti-o de soare si umiditate.
4. Inlocuiti rotile si rulmentii cand nu mai functioneaza corespunzator sau daca sunt deteriorate. Utilizati cheia imbus pentru aceasta operatiune.

Atentie! Trotineta trebuie asamblata de catre un adult!

Trotineta trebuie folosita cu grija, pentru a evita coliziunile sau ranirea.

CONDITII NECESARE PENTRU UTILIZARE SI MENTENANTA CORESPUNZATOARE

1. Trotineta este destinata pentru utilizare pe asfalt si beton. Daca folositi trotineta pe suprafete nepotrivite (nisip, pietris, pavaj, etc.), aceasta se poate uza sau deteriora.
2. Dupa fiecare utilizare a trotinetei, verificati toate mecanismele mobile sa fie bine stranse. Verificati rotile in mod regulat, daca sunt deteriorate, inlocuiti-le cu altele noi.
3. Nu utilizati trotineta la temperaturi mai joase de 5°C, pe zapada sau suprafete umede.

Teren recomandat

Evitati suprafetele ude, uleioase si alunecoase. Aceste suprafete micsoareaza aderenta rotilor. Este periculos sa mergeti pe nisip, sticla, frunze suprafete erodate, pietris.

NOTE IMPORTANTE

Trotineta nu este potrivita pentru figuri freestyle, obstacole, sarituri si deplasare pe strazi rurale sau piatra cubica. Garantia nu este valabila in cazul folosirii necorespunzatoare a trotinetei. Pentru a incetini sau a va opri, folositi frana de la roata din spate.

Producatorul nu ofera garantie pentru componentele de uzura ale trotinetei: roti, rulmenti, ax.

Copiii cu varsta de 7 ani sau mai mici pot folosi trotineta doar sub supravegherea unui adult.

Trotineta trebuie folosita doar pe suprafete dure (beton, asfalt, etc.).